

MAGNETIC CAMPING KIT

# flexiMAGS.

[www.fleximags.de](http://www.fleximags.de)



SCAN ME



## Montagehinweis für das Vanlett

Gummierte Magnete mit einem weichen Tuch reinigen



Untergrund ebenfalls mit einem weichen Tuch reinigen.



Vanlett schräg halten und über die untere Gummileiste ansetzen



Vanlett abkippen und Magnete langsam an die Karosserie ziehen lassen.



Achtung! Die verwendeten Magnete sind sehr stark!



Viel Freude mit eurem Vanlett!  
Zum abnehmen genau andersherum verfahren: Das Tablett nach unten kippen und abziehen.



### Bitte beachten:

Auf der Rückseite sind 2 Magnete mit je 25 kg Haftkraft montiert. Durch die Hebelwirkung der Ablage nimmt diese Haftkraft ab, um so weiter Sie schwere Gegenstände an den vorderen Rand der Ablage stellen. Die Ablage mit nicht mehr als 2,5 kg belasten! Die Gewindestangen an den gummierten Magneten sind aus verzinktem Stahl und können bei permanentem Außeneinsatz Rost ansetzen. Unsere Ablage ist aus 1.4016 Edelstahl (magnetisch) und somit rostfrei. Achten Sie darauf, dass der Untergrund / Karosserie und Magnete vor dem Ansetzen sauber sind, um Ihren Lack nicht zu beschädigen! Schadensersatzansprüche für Folgeschäden durch unsachgemäße Benutzung werden explizit ausgeschlossen.

**Die Ablage nur bei geparktem Fahrzeug ansetzen, während der Fahrt abnehmen!**  
**Die Ablage nicht mit mehr als 2,5 kg belasten!**